

Producto: AUROQUAT® RTU
Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Propiedades Físico Químicas:

Aspecto: Líquido translúcido.
Color: Ligeramente amarillento.
pH: 6.0 – 7.5

Elemento	CAS	Concentración % p/p
Amonio Cuaternario	8001-54-5	0.150
Glutaraldehído	111-30-8	00.27
Agua Desmineralizada	7732-18-5	c.s.p. 100.0

Dosis de aplicación

Dosis: Listo para Usar.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para desinfectar y limpiar superficies duras no porosas de paredes, pisos, mesas, fregaderos, botes de basura y baños. Limpie a fondo todas las superficies de suciedad visible. Aplique la solución lista para usar a las superficies previamente limpiadas. Aplicar con paño, esponja, trapeador o dispositivo mecánico de rociado grueso, asegurándose de que todas las superficies estén bien humedecidas. Permita que las superficies permanezcan húmedas durante 10 minutos. Todas las superficies que entren en contacto con alimentos, deben enjuagarse con agua limpia y dejar que se sequen antes de volver a usarlas.

VEHÍCULOS: Para desinfectar las superficies duras no porosas de los vehículos, aplique usando un sistema de rociado grueso o de alta presión. Dejar todo superficies tratadas expuestas a la solución visiblemente húmedas durante 10 minutos o más, y deje secar al aire. Todas las superficies tratadas que entrarán en contacto el alimento o el agua potable deben lavarse a fondo con jabón o detergente y luego enjuagarse con agua potable antes de volver a usarse.

El paso de limpieza/enjuague solo es necesario en superficies en contacto con alimentos.

Información General del Producto

AUROQUAT®RTU es un potente desinfectante líquido cuyos componentes actúan sinérgicamente, proporcionando una amplia acción antimicrobiana que abarca bacterias de diferentes especies.

AUROQUAT®RTU está indicado para la desinfección de paredes, techos, pisos, ambientes, instalaciones, equipos, vehículos, empacadoras, líneas transportadoras, entre otras

Utilizarlo sobre superficies inertes, sin diluir. Esta dosis es eficaz a partir de los 10 minutos de exposición y no produce efecto corrosivo. Aplicar mediante inmersión o aspersión.

AuroQuímica S.A.C

RUC: 20100144094

KM. 17.5 CARRETERA CENTRAL
CHACLACAYO, LIMA 08, PERU

Web: www.auroquimica.com.pe

E-mail: ventas@auroquimica.com.pe

TELEFONO: (511) 359 3374

(511) 359 3373

Modo de empleo:

Previamente a la desinfección lavar y enjuagar bien las superficies y los equipos a desinfectar (ver cuadro de uso). La presencia de suciedad y materia orgánica reducen la eficacia del desinfectante, así como la presencia de jabones y detergentes aniónicos inactivan al desinfectante.

La forma de aplicación es por aspersión de las superficies a desinfectar y por inmersión de los objetos a desinfectar. Dejar en contacto el producto con las superficies u objetos a desinfectar por lo menos durante 10 minutos.

Ámbito de Uso: Doméstico, Industrial y Salud Pública.

Manejo y Almacenamiento seguro del producto

Leer la etiqueta antes de utilizar el producto.”

Precauciones para el manejo:

Lávese bien después de manejar el producto.

Almacenamiento:

Mantener los envases originales, herméticamente cerrados, fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

Tiempo de vida en almacenamiento: Es estable como mínimo durante 24 meses, si es almacenado en sus envases originales y en un ambiente fresco y seco.

Control de exposición y medidas de protección personal

Controles de ingeniería:

Usar ventilación general. Se sugiere el uso de sistema de evacuación de gases en lugares cerrados y espacios confinados.

Protección personal (piel):

Vista ropa para protección. Utilice guantes

Protección personal (respiratorio):

Si hay presencia de vapores, utilice los respiradores para vapores orgánicos aprobados por NIOSH, respiradores de línea de aire, o aparatos de respiración artificial.

Protección personal (general):

Se recomienda el uso para fuentes para lavado de ojos y duchas de emergencia.

En caso de contacto accidental, proceder de la siguiente manera:

Ojos: Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua, por lo menos unos 15 minutos.

Piel: Lavar las partes en contacto con agua y retirar la ropa contaminada.

Ingestión: Buscar ayuda médica.

AUROQUAT® es marca registrada por AUROQUÍMICA S.A.C

Rev. 03/2022

AuroQuímica S.A.C

RUC: 20100144094

KM. 17.5 CARRETERA CENTRAL
CHACLACAYO, LIMA 08, PERU

Web: www.auroquimica.com.pe

E-mail: ventas@auroquimica.com.pe

TELEFONO: (511) 359 3374

(511) 359 3373